REPOUSSE-PESTE SOLAIRE - 21110

Merci pour votre achat du repousse-peste solaire. Le repousse-peste solaire est utilisé pour déranger l'ouïe aiguë des rongeurs souterrains, avec un résultat efficace et sécuritaire. Le repousse-peste solaire transmet des vibrations et sons ultrasoniques environ à toutes les 30 secondes avec une étendue jusqu'à 650 mètres carrés ou 7000 pieds carrés rayonnant dans toutes les directions. La combinaison des sons et des vibrations confondent les rongeurs, leur faisant peur et rendant l'environnement indésirable à eux afin de les repousser hors de la zone. Pour obtenir des meilleurs résultats, nous recommandons fortement qu'un repousse-peste solaire soit installé à tous les 30 mètres (100 pieds) près des zones fréquentées par les rongeurs. De temps en temps, les rongeurs pourraient être attirés par le bruit en raison d'un changement dans leur environnement.

Caractéristiques

- Résistant aux intempéries
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux domestiques
- Aucun besoin d'entretien
- Couvre une grande zone, jusqu'à 7000 pieds carrés
- Sans cruauté aux rongeurs
- Batterie écologique rechargeable

Paramètres de fonctionnement:

Alimentation: panneau solaire avec batteries Ni-Cad rechargeables de longue durée
Fréquence: 400 Hz – 1000 Hz

Précautions:

Les types de terrains devraient être vérifiés avant d'utiliser l'appareil. Les terres gelées, surfaces irriguées ou détrempées ne sont pas recommandés. **Ne pas utiliser une force excessive, tel qu'un marteau, ou vous risquez d'endommager l'appareil.** La densité de la terre/surface aura une incidence sur l'efficacité de l'appareil. Une certaine marge d'erreur doit être envisagée en fonction de la densité de la terre lors des mesures de l'étendue efficace. Chargez l'unité pendant 2 jours complets avant de mettre l'appareil sur "Auto".

Mode d'emploi:





1) Choisissez un emplacement sans ombres ni abris. Creusez ensuite un trou dans le sol afin d'y placer l'appareil.
2) Insérez le piquet ("bar") dans la terre. Assurez-vous que le dessus est exposé à l'extérieur, environ 1 pouce au-dessus du sol. Mettez de la terre autour de l'appareil pour bien fixer l'appareil au sol.
3) Pour un fonctionnement en mode normal, réglez l'appareil en position "AUTO", cela allumera automatiquement l'appareil. Assurez-vous d'avoir chargé l'appareil pendant 2 journées ensoleillées.

Garantie limitée (Reçu requis comme preuve d'achat)

Nature Power offre la garantie à l'acheteur original que ce produit sera sans défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, contactez:
Nature Power 1-800-588-0590
Site web: www.naturepowerproducts.com
Courriel: info@naturepowerproducts.com